

Zo gebruikt u de afstandsbediening

MW/PIR

Wissel van microgolfdetectie naar PIR-detectie, voor toekomstig gebruik.

AAN/UIT

Schakel de sensor AAN of UIT.

Starten

Druk hierop voordat u probeert het programma op te slaan op de afstandsbediening. Nadat u erop drukt, gaat een S knipperen op het scherm en deze blijft knipperen zolang als u het programma instelt.

Detectiebereik

Dit heet ook wel de "gevoeligheid". 100% betekent de hoogste gevoeligheid en de grootste afstand. Als u hierop drukt gaat een specifiek pictogram op het scherm knipperen en kunt u op de + - knoppen drukken om de gevoeligheid aan te passen.

Dimniveau op stand-by

Na de wachttijd wordt de lamp gedimd van 100% naar optionele standby-dimniveaus. Druk hierop en een specifiek pictogram op het scherm gaat knipperen en u kunt op de + knoppen drukken om dit niveau aan te passen.

Daglicht-drempelwaarde

Het vooringestelde luxniveau vergeleken met het omgevingslicht wanneer beweging wordt gedetecteerd. Druk hierop en een specifiek pictogram op het scherm gaat knipperen en u kunt op de + - knoppen drukken om dit niveau aan te passen.

Opslaan

Druk hierop zodra u klaar bent met programmeren. De S stopt met knipperen en wordt een M, wat betekent dat het programma goed is opgeslagen.

Resetten

Druk hierop om de detectieprogrammering te starten. Voordat u andere knoppen indrukt toont het scherm de standaardprogrammering (detectiebereik 100%, activeringstijd 5 s, uitgeschakeld bij daglicht, dimfunctie op standby 10%, standbyperiode 0S)

Toepassen

Druk hierop om het voorinstellingsprogramma te versturen naar de specifieke sensoren. Iedere keer dat u drukt, gaat het gehele scherm lichtjes knipperen.

Wachttijd

De periode dat de lamp 100% blijft schijnen wanneer er geen beweging meer wordt gedetecteerd. Druk hierop en een specifiek pictogram op het scherm gaat knipperen en u kunt op de + - knoppen drukken om de periode aan te passen.

OMHOOG/ OMLAAG

De knoppen waarmee u de verschillende waarden aanpast naar het gewenste niveau.

Stand-by-periode

De periode na de wachttijd, waarin de lamp op het standby-dimniveau blijft schijnen. Druk hierop een specifiek pictogram op het scherm gaat knipperen en u kunt op de + - knoppen drukken om deze periode aan te passen.

STROOM

Hiermee kunt u handmatig de dimoutput in detectiemodus wijzigen. Als u hierop drukt gaat een specifiek pictogram op het scherm knipperen en kunt u op de + - knoppen drukken om de output aan te passen.

Testmodus

Hiermee kunt u controleren of de sensor goed werkt met een korte wachttijd van 2 s. Druk hierop en de wachttijd wordt gewijzigd naar 2 s. Dit kan niet worden opgeslagen.



1. SENSORPROGRAMMERING

1. Druk op de AAN-/UIT-knop om de lamp aan te zetten
2. Druk op de SCENE-knop om de programmering te starten
3. Druk op de functieknop 'detectiebereik', zie het knipperende pictogram op het LCD-scherm en gebruik de + - knoppen om aan te passen
4. Dezelfde programmering met alle andere functieknoppen, standby-dimniveau, standby-periode en daglichtdrempelwaarde
5. U bent klaar. Berg de afstandsbediening op.
 - * Het pictogram blijft 5 s knipperen op het scherm. Dit betekent dat het programma zal worden behouden na 5 s.
 - * Iedere keer dat u drukt dimt het licht, waarna het terugschakelt naar 100%. Dit betekent dat het signaal goed is ontvangen.

2. MEMORY EN APPLY ("OPSLAAN" EN "TOEPASSEN")

@de 1e sensor

1. Druk op de AAN-/UIT-knop om de lamp aan te zetten
2. Druk op de SCENE-knop om de programmering te starten
3. START-knop
4. Druk op de functieknop 'detectiebereik', zie het knipperende pictogram op het LCD-scherm en gebruik de + - knoppen om aan te passen
5. Dezelfde programmering met alle andere functieknoppen, standby-dimniveau, standby-periode en daglichtdrempelwaarde
6. MEMORY-knop
7. APPLY-knop

@de andere sensoren

1. Druk op de AAN-/UIT-knop om de lamp aan te zetten
2. Druk op de SCENE-knop om de programmering te starten
3. APPLY-knop

3. HANDMATIG DIMMEN

AAN-/UIT-modus

1. Druk op de AAN-/UIT-knop om de lamp aan te zetten
2. Druk op de +- knop om de lamp direct te dimmen. Deze kan dimmen van 10% tot 100%

DIM-modus

1. Druk op de AAN-/UIT-knop om de lamp aan te zetten
2. Druk op de SCENE-knop om de programmering te starten
3. AAN-/UIT-knop
4. +- knoppen om de lamp te dimmen, maar deze dimt alleen van 60% tot 100%; 50% is een van de standby-dimniveau-opties
 - * Getal op het LCD-scherm kan blijven veranderen 10%-100%.